Welcher EcoRad Booster passt zu meinem Heizkörper?

Auswahlhilfe für horizontale, vertikale und Hybrid-Heizkörper

Wählen Sie das Set nach der Länge (horizontaler Heizkörper) oder der Breite (vertikaler Heizkörper). Liegt Ihr Heizkörper zwischen zwei Größen, wählen Sie das kleinere Set. Jedes Set lässt mindestens 10 cm frei für Seitenteile, Endkappen und Kabel.

Horizontale Heizkörper

Heizkörperlänge	Set	Zusammensetzung	Ventil.	Länge Einheiten	Frei
40–59 cm	ECB-040R	1x ECB-3SET	3	ca. 30 cm	10–29 cm
60–79 cm	ECB-060R	1x ECB-5SET	5	ca. 47 cm	13–32 cm
80–99 cm	ECB-080R	1x ECB-3SET + 1x ECB-3EXT	6	ca. 65 cm	15–34 cm
100–119 cm	ECB-100R	1x ECB-3SET + 1x ECB-5EXT	8	ca. 82 cm	18–37 cm
120–139 cm	ECB-120R	1x ECB-5SET + 1x ECB-5EXT	10	ca. 99 cm	21–40 cm
140–159 cm	ECB-140R	1x ECB-5SET + 2x ECB-3EXT	11	ca. 117 cm	23–42 cm
160–179 cm	ECB-160R	1x ECB-5SET + 1x ECB-5EXT + 1x ECB-3EXT	13	ca. 134 cm	26–45 cm
180–199 cm	ECB-180R	1x ECB-5SET + 2x ECB-5EXT	15	ca. 151 cm	29–48 cm
200–219 cm	ECB-200R	1x ECB-5SET + 1x ECB-5EXT + 2x ECB-3EXT	16	ca. 169 cm	31–50 cm
ab 220 cm	ECB-220R	1x ECB-5SET + 2x ECB-5EXT + 1x ECB-3EXT	18	ca. 186 cm	34+ cm

Jedes horizontale Set arbeitet mit einem Controller und einem Stecker. Frei = Heizkörperlänge minus Länge der Einheiten (inkl. 5 cm pro Verbindung).

Vertikale Heizkörper (Typ 11, 20 und 22)

Bei vertikalen Heizkörpern wählen Sie das Set nach der Breite des Heizkörpers. Die vertikalen Sets haben den gleichen Inhalt wie die horizontalen; so bestellen Sie direkt nach Breite. **Typ 11 und 20:** ECB-040V20 oder ECB-060V20, ein Starterset oben auf dem Heizkörper; je nach Modell auch zwischen den Platten (Typ 20) oder hinter der Platte (Typ 11), möglichst tief, knapp über den Anschlüssen unten. **Typ 22:** ECB-040V22 oder ECB-060V22, ein Starterset plus eine Erweiterung gleicher Breite an einem Controller, am besten beide Einheiten zwischen den Platten: Das bringt die meiste Luftbewegung. Gibt es nur einen Hohlraum, setzen Sie die zweite Einheit oben auf. Das USB-C-Verlängerungskabel von 100 cm aus dem Starterset überbrückt die Höhe zwischen den Einheiten. Die Hohlräume unterscheiden sich je nach Marke und Modell: Schauen Sie sich Ihren Heizkörper also genau an.

Heizkörperbreite	Set	Zusammensetzung	Ventil.	Breite Einheit	Frei
Typ 11 / Typ 20 40–59 cm	ECB-040V20	1x ECB-3SET	3	ca. 30 cm	10–29 cm
Typ 11 / Typ 20 ab 60 cm Breite	ECB-060V20	1x ECB-5SET	5	ca. 47 cm	13+ cm
Type 22 40–59 cm	ECB-040V22	1x ECB-3SET + 1x ECB-3EXT	6	ca. 30 cm	10–29 cm
Type 22 ab 60 cm Breite	ECB-060V22	1x ECB-5SET + 1x ECB-5EXT	10	ca. 47 cm	13+ cm

Gut zu wissen: Auch die vertikalen Sets arbeiten mit einem Controller, einem Sensor und einem Stecker. Heizkörper schmaler als 40 cm sind nicht geeignet.

Für welchen Heizkörpertyp geeignet?

Heizkörpertyp	Geeignet?	Platzierung
Typ 10 und 11 (einlagig)	Ja	Alle Magnetfüße auf eine Seite setzen und an der Heizkörperplatte oder der Halterung befestigen.
Typ 20 schmal (unter 69 mm)	Ja	Magnete nach oben drehen. Oben (bei Mittenanschluss unten) oder unten (bei Seitenanschluss).
Typ 11 vertikal	Ja	Set ECB-040V20/060V20: oben; je nach Modell manchmal hinter der Platte, möglichst tief, knapp über den Anschlüssen unten.
Typ 20 vertikal	Ja	Set ECB-040V20/060V20: oben, oder zwischen den Platten, wenn Platz ist.
Typ 22 vertikal	Ja	Set ECB-040V22/060V22: am besten beide Einheiten zwischen den Platten (meiste Luftbewegung); sonst 1 dazwischen und 1 oben.
Typ 21	Ja	Auf oder unter dem Heizkörper.
Typ 22 horizontal	Ja	Auf oder unter dem Heizkörper.
Typ 33	Ja	Auf oder unter dem Heizkörper.
Mittenanschluss unten	Ja	Oben: Unten ist durch die Anschlüsse weniger Platz.
Aluminium, Guss, Design	Bedingt	Nur oben auflegen; die Magnete haften nicht an diesen Materialien.

Hybrid-EcoRad-Heizkörper: Was ist dabei?

Jeder Hybrid-EcoRad-Heizkörper wird serienmäßig mit dem EcoRad Booster geliefert, der zur Länge oder Breite des Heizkörpers passt: Ventilatoreinheiten, Controller mit Display, Temperatursensor, Netzteil und Verbindungskabel. Bei vertikalen Hybrid-Heizkörpern ist das das vertikale Set (V20 für Typ 11 und 20, V22 für Typ 22).

Hybrid-EcoRad-Heizkörper	Größe	Mitgelieferter EcoRad Booster	Ventil.
Hybrid Typ 22 horizontal	60 cm lang	ECB-060R	5
	80 cm lang	ECB-080R	6
	100 cm lang	ECB-100R	8
	120 cm lang	ECB-120R	10
	140 cm lang	ECB-140R	11
	160 cm lang	ECB-160R	13
	180 cm lang	ECB-180R	15
	200 cm lang	ECB-200R	16
Hybrid Typ 20 vertikal	40 cm breit	ECB-040V20	3
	50 cm breit	ECB-040V20	3
	60 cm breit	ECB-060V20	5
Hybrid Typ 22 vertikal	40 cm breit	ECB-040V22	6
	50 cm breit	ECB-040V22	6
	60 cm breit	ECB-060V22	10

Sie sind unsicher, welches Set Sie brauchen? Rufen Sie +31 (0)85 130 16 50 an (Di–Sa 09:00–17:00), schreiben Sie an vragen@radiatorkopen.nl oder besuchen Sie unseren Showroom: Belder 44, 4704 RK Roosendaal, Niederlande.

Version Oktober 2026. Maße sind Richtwerte; technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.